

Load schedule (For Sejong M Theatre)

Position		Channel Number	회로수	Remote Direct	DMX	비고	
Apron		1~9	9	RD1	1 Port		
				RD2			
6층 Gallery (M Theatre4층)	상수1	10~21	12				
	하수1	22~33	12				
	상수2	34~45	12				
	하수2	46~57	12				
	상수3	58~63	6				
	하수3	64~69	6				
Front Side	하수 상	70~73	4	RD3			
	하수 하	74~78	5				
	상수 상	79~82	4	RD4			
	상수 하	83~87	5				
1st ceiling		88~95	8		2 Port (5Pin1, 3Pin1)		
		96~103	8				
2nd ceiling		104~107	4			2 Follow Spots	
		108~111	4				
		112~115	4				
		116~119	4				
Balcony		120~122	3	RD5,6	2 Port (5Pin1, 3Pin1)		
		123~125	3				
		126~128	3				
		129~131	3				
5층 Gallery (M Theatre3층)	상수1	132~143	12	RD7,8,9,10	2 Port (5Pin1, 3Pin1)		
	하수1	144~155	12	RD11,12,13,14			
	상수2	156~167	12				
	하수2	168~179	12				
	상수3	180~191	12	RD15,16,17,18			2 Port (5Pin1, 3Pin1)
	하수3	192~203	12	RD19,20,21,22			
4층 Gallery (M Theatre2층)	상수	204~215	12				
	하수	216~227	12				
Floor Pocket	Apron 상	228~232	5	RD23~26 Apron중앙(F2)	WALL Pocket 상하수 각2Port (5Pin1, 3Pin1)		
	Apron 하	233~237	5				
	상수1	238~242	5				
	하수1	243~247	5				
	상수2	248~251	4				
	하수2	252~255	4				
	상수3	256~259	4				
	하수3	260~263	4				
	상수4	264~268	5				
	하수4	269~273	5				
	O/P	274~277	4				
Upper Hori	상수	278~283	6	- Total 304 Channel - 각 Dimmer 용량은 5kW - 모든 회로 Dimmer ↔ Direct Mode 전환 가능 ※ <u>Mode 전환시</u> , 극장 조명감독 문의			
	하수	284~289	6				
Lower Hori	상수	290~293	4				
	중앙	294~297	4				
	하수	298~301	4				
객석		302~304	3				